

Przechowywanie profili aluminiowych niepowlakanych

- rekomendowane jest każdorazowe rozpakowanie profili z jarzma/kosza i rozłożenie ich na regał magazynowy
- jeśli nie jest możliwe rozłożenie profili na regale magazynowym należy usunąć folię/karton w jaką zapakowany jest materiał i przechowywać profile w stanie pozwalającym na dobrą cyrkulację powietrza
- profile należy składować w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie, w miejscu przewiewnym, suchym i o stałej temperaturze (powyżej 10°C) oraz niskiej wilgotności
- nie należy przechowywać surowych profili aluminiowych w miejscu narażonym na oddziaływanie czynników atmosferycznych (wolne powietrze) – powstaje duże ryzyko tzw. korozji szczelinowej charakteryzującej się przebarwieniami powierzchni oraz trudno usuwalnych szkodliwych właściwą przyczepność lakieru/anody
- zalecane jest unikanie kontaktu aluminium z innymi metalami
- należy używać rękawic podczas pracy z profilami surowymi – brak ochrony dłoni może prowadzić do ich zranienia, a także do powstania korozji wywołanej działaniem potu (kwaśny odczyn)
- należy zwrócić uwagę na wysokość składowania profili w jarzmach drewnianych – zbyt wysokie składowanie może doprowadzić do przewrócenia się profili lub ich uszkodzenia



KOROZJA